

# Woodwind & Steel Bühnenanweisung Teil II

Diese Bühnenanweisung ist Bestandteil des Konzertvertrages.

Änderungen bitte nur nach Rücksprache.

## Kontakt

Konzertbüro Woodwind & Steel, Alte Frankfurter Str. 4, D-63667 Nidda

Tel.: 06043-9869599, E-Mail: info@woodwind-steel.de

CH	INSTR	MIC	EFFEKT
1	VOC ED	SM 58	Hall/Delay/Kompression
2	VOC ED II	SM 58	Hall/Delay/Kompression
3	GIT ED	1x DI	Hall/Delay/Kompression
4	GIT ED II	1x DI	Hall/Delay/Kompression
5	Bodhran (Drum) ED	SM 58	Hall/Delay/Kompression
6	Bodhran (Drum) ED II	SM 58	Hall/Delay/Kompression
7	Kick-Drum-Alesis ED	1x DI	Hall/Delay/Kompression
8	Grenzflächenmic ED	1x DI	Hall/Delay/Kompression
9	VOC ANN	SM 58	Hall/Delay/Kompression
10	FLUTE 1 ANN	Instr.Mic/SM 58	Hall/Delay/Kompression
11	GIT 1 ALEX	1x DI	Hall/Delay/Kompression
12	BASS 1 ALEX	1x DI	Hall/Delay/Kompression
13	AKKORDEON ALEX	Instr.Mic/SM 58	Hall/Delay/Kompression
14	Ambience Mic	Ambience Mic	
15	Ambience Mic	Ambience Mic	
16/17	Ipad BÜHNE (Einspieler)	Line Out-Stereoklinke 3,5 mm 2x DI	
18/19	mp3 Player FOH		
20/21	Reverb Return		
22/23	Delay Return		
AUX 1	Ed	Pre Fader	
AUX 2	Ann	Pre Fader	
AUX 3	Alex	Pre Fader	
AUX 4	Reverb send	Post Fader	
AUX 5	Delay send	Post Fader	

Alle Aufbauten und Bauteile den gängigen Normen und Verordnungen entsprechend.

01.12.2018